

AIRZAG® Bettdeckenlüfter

Gebrauchsanleitung

Lieber Kunde, mit dem Kauf deines AIRZAG Bettdeckenlüfters hast du dich für ein innovatives Produkt aus dem Hause 4INVENTIONS entschieden. Wir haben bei diesem Produkt nur hochwertige und recycelbare Materialien verarbeitet und garantieren dir beste Qualität.

AIR- steht für Luft, ZAG umschreibt eine einfache, schnelle Geste. Denn schneller und einfacher geht hygienisches Bettlüften wirklich nicht: AIRZAG aufziehen, Bettdecke darüberlegen und Fenster öffnen.



Täglich Lüften ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden. Mit dem AIRZAG Bettdeckenlüfter wird die Bettdecke und die Matratze von allen freigelegten Seiten optimal belüftet. Die Lüftung des Schlafzimmers unterstützt den Effekt zusätzlich.

Mit freundlichen Grüßen,
4INVENTIONS GmbH

Maße

AIRZAG aufgebaut.

AIRZAG geschlossen.



Wichtige Hinweise



Achtung Quetsch- und Klemmgefahr!

Achte beim Zusammenklappen des AIRZAG unbedingt darauf Finger oder andere Körperteile aus dem Scherbereich der Komponenten fern zu halten.



Maximale Belastung bei gleichmäßiger Verteilung des Gewichtes: **4 kg**. Der AIRZAG ist für den Gebrauch von einer Bettdecke (ca. 3-4kg) geeignet. **Überbelastung unbedingt vermeiden!**



Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Nur mit einem feuchten Tuch und wenig Seife abwischen. Zu starken Abrieb vermeiden, da ansonsten die polierte Oberflächen beschädigt werden können.



Nicht erhitzen, Brandgefahr bei Temperaturen über 300°C



Kein Spielzeug! Für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.

Eine flexible, elastische Bewegung des AIRZAG ist so vorgesehen und stellt keinerlei Qualitätsmängel dar. Bei Benutzung immer auf eine **senkrechte Position** des AIRZAG achten!

Den AIRZAG nicht außerhalb des dafür vorgesehenen Verwendungsbereichs einsetzen. Der AIRZAG ist für das Lüften von einer Bettdecke (**bis zu max. 4 kg**) vorgesehen. Dauerhafte Belastungen von über 1 Tag vermeiden.

Die Schrauben nicht überdrehen. Mit Vorsicht anziehen!

Sollte der AIRZAG zu einem späteren Zeitpunkt wieder vom Bettrahmen entfernt werden, können die bei der Montage entstandenen kleinen Schraublöcher mit einem Wachstift in der entsprechenden Farbe, wieder versiegelt werden.

Es gibt drei Montagemöglichkeiten für den AIRZAG. Bitte wähle eine Montagemöglichkeit aus.


Weitere Informationen findest du auf www.airzag.eu

Garantie

Die vom Hersteller gegebene Garantie gilt nur im Falle von ursprünglichen Mängeln, welche auf Fehler von Seiten des Herstellers beruhen. Für die, durch unsachgemäßer Verwendung des AIRZAG, entstandenen Schäden gelten die Garantieansprüche, noch ist der Hersteller dafür haftbar. Beispiele solcher Fälle wären: Zerstörung des AIRZAG durch Überlastung bzw. falscher Reinigung oder verursachte Schäden an Personen durch falsche Verwendung.

Bitte lies dazu aufmerksam die gesamte Gebrauchsanleitung.

Packungsinhalt

- 1 x AIRZAG 
- 6 x Metrische Schraube M3x8 
- 2 x Metrische Schraube M3x45 
- 10 x Holzschraube Senkkopf Ø3x16 
- 2 x Holzschraube Flachkopf Ø3x50 
- Silikonschlauch Montagehilfe 
- 2 x Stahl-Winkel 
- 2 x Gewindeplatte für Winkel 
- 2 x Doppelseitiges Klebeband 
- 1 x Bedienungsanleitung 

Weitere Informationen und Support

Quality & Design by Tecnoservice LH GmbH
Dr.J.Köllenspergerstraße 8
39011 Lana / Italien
www.4inventions.eu
Made in Italy by Tecnoservice LH GmbH

Mail: support@4inventions.eu
Quick-Chat: www.airzag.eu (8.30-16.30 Mo-Fr. UTC +1)
Tel. 0039 0473 86 06 08

AIRZAG® is Patented and all Trademarks are owned by Tecnoservice LH GmbH and Associates. All Rights reserved.

Montage Videos und FAQ's auf www.airzag.eu




Info




Montagehilfe

Schraubenzieher nicht enthalten!
Bitte Kreuzschraubenzieher Größe PH1 verwenden.



Montageschlauch am Schraubenzieher anbringen.



Schraube am Schlauchende einfädeln. Der Montageschlauch hält die Schraube am Schraubenzieher fest und erleichtert somit das Anbringen der Schraube.

Vor der Montage

Die Montagevariante A funktioniert nur bei einer mindestens 3cm breiten Bettkante und das Holz muss massiv sein (keine Spanplatte mit Furnier). Alternativ, für eine Mindestbreite von 2 cm, Variante B oder C wählen.

 Bei furniertem Holz 1,5mm vorbohren.

Doppelbett



Für ein Doppelbett werden zwei AIRZAG benötigt
Bitte beachten: Halte bei der Montage am Doppelbett einen Mindestabstand von 5 cm zwischen beiden AIRZAG ein! Nur so kann der Bettdeckenlüfter richtig benutzt werden.

Bedienungsanleitung



1
AIRZAG aufziehen bis er einrastet.



2
Decke darüberlegen.



3
Decke gleichmäßig ausrichten und darauf achten, dass der AIRZAG gerade steht.



4
Nach dem Lüften: Decke entfernen. AIRZAG kurz leicht nach oben ziehen, Stangen nach innen drücken.



5
AIRZAG absenken und schließen.

Montagevarianten

i Bitte wähle eine der drei Montagemöglichkeiten aus.


A 8 min Direkt auf der Bettkante ohne Winkel

2x 

6x 




1 AIRZAG an der Bettkante positionieren und ausrichten, halb öffnen und abklappen.



2 An beiden Enden die zwei äußeren Schrauben fixieren.



3 AIRZAG hochziehen und ganz aufstellen.



4 Pro Seite jeweils die zwei inneren Schrauben fixieren.


B 12 min Auf Bettkante mit Winkel und Verschraubung von innen

2x  6x  10x 

2x  2x 



1 AIRZAG komplett öffnen, bis er einrastet und dann hinlegen.



2 Beide Winkel mit Gewindeplatte am AIRZAG mit jeweils 4 Schrauben befestigen.



3 AIRZAG zusammenfallen, positionieren und ausrichten.



4 Schrauben auf der Hinterseite der beiden Winkel in den Bettrahmen einschrauben.


C 18 min Stirnseitig (frontal) an Bettkante mit Winkel

2x  6x  10x 

2x  2x  2x 



1 AIRZAG komplett öffnen, bis er einrastet und dann hinlegen.




2 Beide Winkel mit Gewindeplatte am AIRZAG provisorisch mit 2 Schrauben diagonal anschrauben.



3 AIRZAG schließen und Klebestreifen auf beiden Winkeln anbringen. Schutzfolie entfernen.



4 AIRZAG horizontal positionieren und festdrücken.



5 AIRZAG öffnen und jeweils zwei Schrauben anschrauben.



6 Schrauben aus Schritt 2 lösen. AIRZAG abmontieren.



7 Beide Winkel mit restlichen Schrauben fixieren.



8 AIRZAG wieder montieren. Mit jeweils vier Schrauben befestigen.